



Die Meldung „Service empfohlen“ zurückstellen

1. Um ins Servicemenü zu gelangen [+] und [-] gleichzeitig gedrückt halten
2. Zum Schriftzug „**Show full menu**“ wechseln mit [+] oder [-]
3. Die Taste [Menu] 3 sec. gedrückt halten
4. Dann mit [+] oder [-] zum Parameter „**59 Servicemenge**“ wechseln
5. [Menu] Taste 3 sec. gedrückt halten bis im Display „**Daten speicherung**“ angezeigt wird
6. Mit [+] und [-] gleichzeitig drücken das Menü verlassen

!!! Bitte verändern sie keine anderen Parameter !!!

Die Meldung „Service needet“ ist eine Statusmeldung nach ca. 6 t verbrauchten Pellets. Die Rückstellung dieser Meldung hat keinen Einfluss auf die Jährliche Wartung!